Инструкция по эксплуатации селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер

Благодарим Вас за приобретение селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Устройство работает по протоколу Bluetooth и совместимо с операционными системами iOS 4.0 и Android 4.2 и выше. Пожалуйста, убедитесь, что операционная система Вашего смартфона совместима с устройством.

Комплект поставки:

1. Беспроводной монопод – 1 шт
2. Зажим для телефона – 1 шт
3. USB кабель для зарядки – 1 шт
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Технические характеристики:

Температура работы: от -10 до +40°C
Допустимая влажность: от 10 до 90%
Емкость аккумулятора: 45 мА
Напряжение: DC 5V
Время зарядки: 1 час
Спусков затвора на одном заряде: 500
Время работы в режиме ожидания: 100 часов

Устройство автоматически уходит в режим сна через 2 часа после окончания использования. Для возобновления работы нажмите кнопку и подождите 5 секунд.

Использование:

1. Подключение монопода к смартфону:

Операционная система iOs Apple: Откройте «Настройки» - Bluetooth. Включите монопод. После того, как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Операционная система Android: Откройте «Настройки» - Bluetooth – начните сканирование. Включите монопод. После того как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Соединение камеры и монопода не требует пароля. Соединение работает, пока мигает синий индикатор. Если спуск затвора не был сделан в течение 40 секунд после подключения, нужно заново подключить монопод к смарфтону и включить его.

2. Съемка

Установите смарфтон на монопод, зайдите в приложение камеры, вытяните монопод на желаемое расстояние, направьте его на объект съемки и нажмите кнопку спуска затвора на моноподе.

Внимание:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. По возможности выключите ближайшие Bluetooth устройства во избежание помех.
3. При использование беспроводной клавиатуры со смартфонами Android возможен конфликт оборудования. Пожалуйста, в этом случае отключите бепроводную клавиатуру на время пользованием моноподом.

Меры безопасности:

1. Не пытайтесь разбирать или самостоятельно чинить устройство.
2. Не используйте для очистки агрессивные растворители.
3. Не используйте при очень высокой температуре и под прямыми солнечными лучами.
4. Не используйте во время дождя.
5. Не нагревайте и не бросайте в огонь.
6. Избегайте падений и ударов устройства.
7. Не давайте детям.

Сигналы:

Монопод выключен или разряжен – индикатор не горит
Монопод подключен к смартфону по Bluetooth – мигает синий индикатор
Спуск затвора – синий индикатор мигает один раз
Подключение по Bluetooth или выход из режима сна – синий индикатор мигает быстро
Низкий заряд – индикатор мигает медленно
Зарядка – горит красный индикатор. При полной зарядке индикатор отключается.

Инструкция по эксплуатации селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер

Благодарим Вас за приобретение селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Устройство работает по протоколу Bluetooth и совместимо с операционными системами iOS 4.0 и Android 4.2 и выше. Пожалуйста, убедитесь, что операционная система Вашего смартфона совместима с устройством.

Комплект поставки:

1. Беспроводной монопод – 1 шт
2. Зажим для телефона – 1 шт
3. USB кабель для зарядки – 1 шт
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Технические характеристики:

Температура работы: от -10 до +40°C
Допустимая влажность: от 10 до 90%
Емкость аккумулятора: 45 мА
Напряжение: DC 5V
Время зарядки: 1 час
Спусков затвора на одном заряде: 500
Время работы в режиме ожидания: 100 часов

Устройство автоматически уходит в режим сна через 2 часа после окончания использования. Для возобновления работы нажмите кнопку и подождите 5 секунд.

Использование:

1. Подключение монопода к смартфону:

Операционная система iOs Apple: Откройте «Настройки» - Bluetooth. Включите монопод. После того, как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Операционная система Android: Откройте «Настройки» - Bluetooth – начните сканирование. Включите монопод. После того как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Соединение камеры и монопода не требует пароля. Соединение работает, пока мигает синий индикатор. Если спуск затвора не был сделан в течение 40 секунд после подключения, нужно заново подключить монопод к смарфтону и включить его.

2. Съемка

Установите смарфтон на монопод, зайдите в приложение камеры, вытяните монопод на желаемое расстояние, направьте его на объект съемки и нажмите кнопку спуска затвора на моноподе.

Внимание:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. По возможности выключите ближайшие Bluetooth устройства во избежание помех.
3. При использование беспроводной клавиатуры со смартфонами Android возможен конфликт оборудования. Пожалуйста, в этом случае отключите бепроводную клавиатуру на время пользованием моноподом.

Меры безопасности:

1. Не пытайтесь разбирать или самостоятельно чинить устройство.
2. Не используйте для очистки агрессивные растворители.
3. Не используйте при очень высокой температуре и под прямыми солнечными лучами.
4. Не используйте во время дождя.
5. Не нагревайте и не бросайте в огонь.
6. Избегайте падений и ударов устройства.
7. Не давайте детям.

Сигналы:

Монопод выключен или разряжен – индикатор не горит
Монопод подключен к смартфону по Bluetooth – мигает синий индикатор
Спуск затвора – синий индикатор мигает один раз
Подключение по Bluetooth или выход из режима сна – синий индикатор мигает быстро
Низкий заряд – индикатор мигает медленно
Зарядка – горит красный индикатор. При полной зарядке индикатор отключается.

Инструкция по эксплуатации селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер

Благодарим Вас за приобретение селфи-монопода Dicom ExC MPBT03 для смартфонов и экстрим камер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

Устройство работает по протоколу Bluetooth и совместимо с операционными системами iOS 4.0 и Android 4.2 и выше. Пожалуйста, убедитесь, что операционная система Вашего смартфона совместима с устройством.

Комплект поставки:

1. Беспроводной монопод – 1 шт
2. Зажим для телефона – 1 шт
3. USB кабель для зарядки – 1 шт
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Технические характеристики:

Температура работы: от -10 до +40°C
Допустимая влажность: от 10 до 90%
Емкость аккумулятора: 45 мА
Напряжение: DC 5V
Время зарядки: 1 час
Спусков затвора на одном заряде: 500
Время работы в режиме ожидания: 100 часов

Устройство автоматически уходит в режим сна через 2 часа после окончания использования. Для возобновления работы нажмите кнопку и подождите 5 секунд.

Использование:

1. Подключение монопода к смартфону:

Операционная система iOs Apple: Откройте «Настройки» - Bluetooth. Включите монопод. После того, как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Операционная система Android: Откройте «Настройки» - Bluetooth – начните сканирование. Включите монопод. После того как устройство определится телефоном, зайдите в него, подключите монопод.

Соединение камеры и монопода не требует пароля. Соединение работает, пока мигает синий индикатор. Если спуск затвора не был сделан в течение 40 секунд после подключения, нужно заново подключить монопод к смарфтону и включить его.

2. Съемка

Установите смарфтон на монопод, зайдите в приложение камеры, вытяните монопод на желаемое расстояние, направьте его на объект съемки и нажмите кнопку спуска затвора на моноподе.

Внимание:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. По возможности выключите ближайшие Bluetooth устройства во избежание помех.
3. При использование беспроводной клавиатуры со смартфонами Android возможен конфликт оборудования. Пожалуйста, в этом случае отключите бепроводную клавиатуру на время пользованием моноподом.

Меры безопасности:

1. Не пытайтесь разбирать или самостоятельно чинить устройство.
2. Не используйте для очистки агрессивные растворители.
3. Не используйте при очень высокой температуре и под прямыми солнечными лучами.
4. Не используйте во время дождя.
5. Не нагревайте и не бросайте в огонь.
6. Избегайте падений и ударов устройства.
7. Не давайте детям.

Сигналы:

Монопод выключен или разряжен – индикатор не горит
Монопод подключен к смартфону по Bluetooth – мигает синий индикатор
Спуск затвора – синий индикатор мигает один раз
Подключение по Bluetooth или выход из режима сна – синий индикатор мигает быстро
Низкий заряд – индикатор мигает медленно
Зарядка – горит красный индикатор. При полной зарядке индикатор отключается.